MaxKnobloch　マックスノブロックベルリンシリーズ取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、マックスノブロックベルリンシリーズをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくご覧頂き、正しくご使用下さいませ。
また、商品が到着致しましたら、必ず検品をお願い致します。
万が一、本体に傷や、付属品の不備などございましたら、本体到着事後 7 日以内にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

【付属品】

ビス 4 本、スペーサー 4 個、鍵（キー仕様の場合）2 枚、アンカー 4 個

【名称】

マックスノブロックベルリン
前面パネル：アルミ（パウダーコーティング塗装）
ボックス：ステンレス

【外寸図】



【取り付け方法】

※壁掛けの取り付け方法となります。



①壁面に、穴を開ける位置に印をし、振動ドリルなどで 6mm の下穴を開けて下さい。

②下穴にアンカーを挿し込み、ポストと壁の間にスペーサーを挟みます。

（設置場所によっては、アンカーをご使用頂く必要はございません。）

③最後にビスで締め、固定をします。

④完成

【取り付け注意点】

●取り付けを行う壁は、コンクリートなど強度のある部材が前提とさせて頂いております。

それ以外の部材（サイディング等）への設置は、専門の施工会社様等に必ずご確認下さい。

●壁面への取り付け部は、必ずコーキング等で防水処理をして下さい。

【使用上の注意】

●防水仕様となっておりますが、強風雨の時は内部に水が入る事もございます。

●取り出し後、扉を必ず閉めて下さい。その際、手を挟まないよう、ご注意下さい。

●開閉時以外は、必ず鍵を抜いて下さい。鍵を入れた状態のままにすると、内部よりサビて鍵が入らなくなる場合がございます。

●こちらのポストは、耐火構造ではございませんので、火の近くではご使用しないで下さい。

●レバー仕様の場合、南京錠を取り付けいる事が可能でございます。長期ご不在の際は、防犯上南京錠をご使用下さい。

（南京錠のシャフト径は、6.5 ～ 7.0mm に対応しております。）

【お手入れ方法】

末永くご使用頂く為にも、日常的なお手入れをお願い致します。

●普段のお手入れは、濡らした布でお拭き下さい。

●汚れが酷い場合は、中性洗剤を含ませた布でお拭き下さい。

●設置環境によっては、白いシミが出来る場合がございます。

　そのような場合は、市販のサビ取り剤（研磨剤を含まないもの）などを用いて力を入れすぎないようにお拭きください。

　あまり力を入れてこすりますと、逆に傷がついて新たなサビの発生原因となりますので、表面の塗装に傷がつかないように十分ご注意ください。

【鍵の取り扱いについて】

●合鍵の作成が難しい為、紛失されなうようご注意下さい。

●万が一、全ての鍵を紛失されてしまった場合は、専門の鍵取り扱い店さんにご相談下さい。

【ステンレス商品の取り扱い】

サビにくい素材とはなっておりますが、砂埃や汚れをそのままにしていると、もらいサビが発生する事があります。

長く使用頂くためにも、前述させて頂きました、日常のお手入れをお願い致します。

酷い汚れやサビが付いてしまった場合は、市販のステンレスクリーナーやサビ取り済をご使用頂き、丁寧に布でふき取って下さい。